

# SERVICIOS DE LAS PLATAFORMAS MÓVILES

Notificaciones Push - Firebase Cloud Messaging

#### Envía notificaciones a varias plataformas de manera gratuita.

Firebase Cloud Messaging (FCM) proporciona una conexión confiable y de bajo consumo de batería entre tu servidor y los dispositivos, lo que te permite enviar y recibir mensajes y notificaciones en Android, iOS y la Web sin costo.



https://firebase.google.com/products/cloud-messaging

#### Funciones clave:

- 1. Envía mensajes de notificación o mensajes de datos
  - a. Mensaje de notificación

FCM muestra automáticamente el mensaje en los dispositivos del usuario en nombre de la app cliente. Los mensajes de notificación tienen un conjunto predefinido de claves visibles para el usuario y una carga de datos opcional de pares clave-valor personalizados.

b. Mensaje de datos

La app cliente es responsable de procesar los mensajes de datos. Los mensajes de datos solo tienen pares clave-valor personalizados.

2. Orientación versátil de mensajes

Distribuye mensajes a tu app cliente en cualquiera de las siguientes tres formas:

- a. A dispositivos individuales
- b. A grupos de dispositivos
- c. A dispositivos suscritos a temas.
- 3. Envía mensajes desde apps cliente

Envía mensajes de confirmación, de chat y de otros tipos desde los dispositivos a tu servidor a través del canal de conexión confiable de FCM que consume poca batería.

#### Habilitar Firebase Cloud Messaging

Requisitos del proyecto desde Android Studio:

- API 16 (Jelly Bean) o posterior.
- Gradle 4.1 o posterior.
- AndroidX
- com.android.tools.build:gradle 3.2.1 o posterior
- compileSdkVersion 28 o posterior
- Servicios de Google Play instalados

#### Habilitar Firebase Cloud Messaging


Requisitos del proyecto desde Firebase:


Accede a la consola de Firebase con tu cuenta de google:

https://console.firebase.google.com

Crea un proyecto (si no lo tienes ya)

Agrega tu app al proyecto






#### Habilitar Firebase Cloud Messaging

Requisitos del proyecto desde Firebase:


Introduce los datos:



#### Habilitar Firebase Cloud Messaging

Requisitos del proyecto desde Firebase:

• Descarga google-services.json y ponlo dentro de la carpeta app de tu aplicación:



#### Habilitar Firebase Cloud Messaging

Requisitos del proyecto desde Android Studio:

Añade el SDK de Firebase a tu app:

```
buildscript {
    repositories {
        // Check that you have the following line (if not, add it):
        google() // Google's Maven repository
    }

    dependencies {
        // Add the following line:
        classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.5' // Google Services plugin
    }
}

allprojects {
    repositories {
        // Check that you have the following line (if not, add it):
        google() // Google's Maven repository
    }
}
```

```
apply plugin: 'com.android.application'
// Add the following line:
apply plugin: 'com.google.gms.google-services' // Google Services plugin
android {
 // ...
dependencies {
    implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:26.4.0')
    // Declare the dependencies for the Firebase Cloud Messaging and Analytics libraries
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    // Kotlin
    implementation 'com.google.firebase:firebase-messaging-ktx'
    implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics-ktx'
    // Java
    //implementation 'com.google.firebase:firebase-messaging'
    //implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics'
```

#### Habilitar Firebase Cloud Messaging

Requisitos del proyecto desde Android Studio:

Añade el servicio de FCM en tu AndroidManifest.xml

```
<service
    android:name=".java.MyFirebaseMessagingService"
    android:exported="false">
        <intent-filter>
        <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />
        </intent-filter>
    </service>
```

• [Opcional] Dentro del componente de la aplicación, elementos de metadatos para configurar el ícono y el color predeterminados de la notificación.

#### Habilitar Firebase Cloud Messaging

Requisitos del proyecto desde Android Studio:

[Opcional] A partir de Android 8.0 (API 26), se admiten, y se recomiendan, los canales de notificación.
 FCM proporciona un canal de notificaciones predeterminado con configuración básica, pero si prefieres crear, y usar, tu propio canal configura default\_notification\_channel\_id con el ID de tu canal de notificaciones

```
<application>
    <meta-data
        android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_channel_id"
        android:value="@string/default_notification_channel_id" />
        </application>
```

#### Acceder al token de registro del dispositivo:

Cuando se inicia tu app por primera vez, el SDK de FCM genera un token de registro para la instancia de la app cliente. Si el objetivo son dispositivos individuales o la creación de grupos de dispositivos, es necesario extender FirebaseMessagingService.

```
class FirebaseMessagingWrapper : FirebaseMessagingService() {
   fun askToken() {
        FirebaseMessaging.getInstance().token
            .addOnCompleteListener(OnCompleteListener<String?> { task ->
                if (!task.isSuccessful) {
                    Log.w(TAG, "Fetching FCM registration token failed", task.exception)
                    return@OnCompleteListener
                // Get new FCM registration token
                token = task.result
                Log.d(TAG, "FCM registration Token: ${token}")
            })
```


```
class FirebaseMessagingWrapper : FirebaseMessagingService() {
    override fun onNewToken(newToken: String) {
        token = newToken
        Log.d(TAG, "Refreshed token: $token")


    // Run on main thread
    Handler(Looper.getMainLooper()).post {
        for (func in onNewTokenListeners) {
            func(newToken)
        }
    }
}
```


#### Enviar un mensaje de prueba

Antes de nada debemos instalar nuestra aplicación en un dispositivo y dejarla en segundo plano.

Accedemos a la consola de firebase para crear notificaciones:









#### Enviar un mensaje de prueba

Podemos personalizar más destinatario de los mensaje dentro de la misma consola:




#### Enviar un mensaje de prueba

Decidir cuando se envía el mensaje



#### Enviar un mensaje de prueba

Establecer diferentes criterios



#### Enviar un mensaje de prueba

Y añadir la información que necesitemos enviar a nuestra app

